



# AVIS

Car multimedia

Автомобильная мультимедийная  
навигационная система на Android



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Для заметок:

## Содержание

1. Описание функций.....	02
2. Предосторожности.....	03
3. Сброс.....	03
4. Функции панели.....	04
5. Основные функции.....	05
6. Интерфейс.....	08
6.1 Главное меню.....	08
6.2 Меню Радио.....	10
6.3 Установка приложений.....	12
6.4 DVD.....	15
6.5 Музыка.....	17
6.6 Видеорегистратор (опционально).....	18
6.7 Навигация.....	19
6.8 Bluetooth.....	26
6.9 AUX.....	29
6.10 Установка времени.....	29
6.11 Фотографии .....	31
6.12 Камера заднего вида.....	31
6.13 Калькулятор.....	31
6.14 Телевидение/iPod.....	32
6.15 Системные установки.....	32
7. Пульт ДУ.....	37
8. Поиск и устранение неисправностей.....	41
9. Информация о носителях.....	43

## Описание функций


- \* Устройство оборудовано TFT дисплеем высокого разрешения. Поддерживает: воспроизведение DVD, Радио, GPS навигацию, AV вход/выход, Bluetooth, подключение камеры заднего вида и выход на 4 динамика по 50 Вт.
- \* Встроенный DVD привод может воспроизводить различные диски: DVD, DVD-9, VCD, DVCD, CD, Mp3, CD-R/RW и др.
- \* Радиоприемник имеет функцию сохранения AM на 12 станций и FM на 18 станций.
- \* Встроенный Bluetooth позволяет ответить на вызов и набрать номер с экрана устройства. Кроме того, если ваш телефон поддерживает функцию A2DP, Вы можете воспроизвести музыку с телефона по средствам Bluetooth.
- \* Современный процессор и экран высокого разрешения 800x480 с соотношением сторон 16:9 обеспечивают красочную картинку, низкое энергопотребление и высокое качество.
- \* Автоматическое включение камеры заднего вида при включении задней передачи.
- \* Возможность подключения кнопок на руле.
- \* Устройство блокирует возможность просмотра видео при снятии ручного тормоза.
- \* Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией.

## Информация о носителях

### Информация о дисках

Знак диска	Диски диаметром 12 мм	Длительность записи
	Single layer (DVD-5) Double layers (DVD-9)	(MPEG2) 133 minutes 242 minutes
	Single layer (DVD-10) Double layers (DVD-18)	266 minutes 484 minutes
	Single side, single layer (DVD)	(MPEG2) 74 minutes
	Single side, single layer	(CDDA) 74 minutes

### Знаки на дисках







Знак	Значение
	Показывает количество звуковых дорожек. Максимальное количество 8.
	Количество субтитров на диске.
	Количество ракурсов на диске. (Максимум 9)
	Соотношение сторон видео.
	Код региона: Зона 1: США, Канада, Восточные острова Тихого океана Зона 2: Япония, Западная Европа, Восточная Европа, Египет, Южная Африка, Ближний Восток Зона 3: Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Тайланд Зона 4: Австралия, Новая Зеландия, Южная Азия



Картинка изображения расплывчатая или с шумами	Вы переключили диск в некорректный режим воспроизведения или диск защищен от дублирования (некоторые диски имеют такую функцию)	Переключите воспроизведение в другой режим. Данный плеер умеет воспроизводить защищенные диски, но при этом на изображении возможны помехи в виде горизонтальных линий и некоторых шумов
Нет изображения во время движения	Включена блокировка проигрывателя во время движения или обрыв в проводе, идущего к ручному тормозу	Отключите в системных настройках контроль ручного тормоза или остановитесь и включите ручной тормоз

### Предосторожности

Ознакомьтесь с данным разделом перед установкой устройства.

-  Устройство работает от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В. Не подключайте устройство в автомобили и автобусы с питанием 24 В.
-  Используйте только лицензионные диски. Некачественные диски могут привести к поломке.
-  Рекомендуем обратиться в рекомендуемые установочные центры для профессиональной установки.
-  В целях безопасности не рекомендуется просматривать фильмы и телевидение во время вождения.
-  При обнаружении неисправности обратитесь в гарантийный сервисный центр. Не производите ремонт самостоятельно.
-  Не подвергайте устройство воздействиям воды и электрического тока.

Внимание: во избежание удара электрическим током отключите клеммы от аккумуляторной батареи автомобиля.

### Сброс

1. Устройство необходимо сбросить перед первым использованием или после отключения клеммы аккумуляторной батареи.
2. Устройство необходимо сбросить после зависания.
3. Для сброса устройства нажмите кнопку RST.

## Функции панели

- |                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. POWER/⏻ (Питание)             | 2. EJECT/▲ (Извлечение диска)                        |
| 3. MUTE (Отключение звука)       | 4. MODE (Режим)                                      |
| 5. NAVI (Навигация)              | 6. Back to main menu / ↩ (Возврат в предыдущее меню) |
| 7. DVD                           | 8. MENU/🏠 (Меню)                                     |
| 9. GPS/SD slot (Карты памяти)    | 10. USB/🔌                                            |
| 11. VOLUME -/+ (Громкость)       | 12. RST (Сброс)                                      |
| 13. SEL (Выбор)                  | 14. MIC (Микрофон)                                   |
| 15. AUX                          | 16. Touch screen (Сенсорная панель)                  |
| 17. Disc window (Загрузка диска) |                                                      |

## Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
Устройство не включается	Неправильное соединение проводов и разъемов	Проверьте еще раз, все ли соединения выполнены правильно
	Сгорел предохранитель	Найдите причину сгорания, затем замените предохранитель
	Встроенный микропроцессор не может работать из-за помех или других причин	Нажмите RESET для сброса всех установок на заводские
Не реагирует на пульт ДУ	Села батарейка	Замените батарейку
	Пульт может не работать в некоторых приложениях	Проверьте работу пульта в других приложениях
Не воспроизводится диск	Грязный диск или несовместимый с этим проигрывателем	Очистите диск и проверьте его работу на другом проигрывателе
Нет звука на выходе	Неправильно подключен кабель	Проверьте все подключения
Не регулируется громкость	Включен режим воспроизведения назад, замедленный или пошаговый	Включите нормальный режим воспроизведения
Искаженный звук	Неправильные настройки звука	Правильно настройте опции звука
При просмотре DVD отсутствует выбор нужного языка	На диске не содержится нужный Вам язык. Вы можете включить только те опции, которые есть в меню диска	Нет выбора, если на DVD нет нужного языка
Отсутствуют субтитры	На этом DVD субтитры не записаны. Вы можете выбрать только те опции, которые есть в меню диска.	Если на диске нет субтитров, то они не могут быть показаны
Не удается установить язык аудио и субтитров у DVD. В меню настроек отсутствует переключение на другие опции	Этот диск не имеет аудио или субтитров.	Нет возможности выбора

### 19. КНОПКИ С ЦИФРАМИ (0 - 10+)

В режиме радио нажмите кнопки 1-6 для выбора сохраненных радиостанций. В режиме MP3/DVD для выбора порядка воспроизведения.

### 20. VOL +/-

Используйте эти кнопки для регулировки уровня громкости.

### 21.



В режиме радио используйте эти кнопки для поиска радиостанций. В режиме воспроизведения для переключения треков.

### 22. SEL

Нажмите кнопку для настройки звуковых эффектов.



В главном меню: навигационные кнопки, кнопка выбора.  
В режиме MP3: выбор песен.  
В режиме DVD: навигационные кнопки, кнопка выбора.

## Основные функции

- Кнопка питания

Если зажигание автомобиля включено, нажмите любую кнопку для включения устройства. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.

- Кнопка извлечения диска

Нажмите эту кнопку для извлечения диска. Если диск не будет забран в течении 10 секунд, он снова будет загружен автоматически.

- Отключение звука (MUTE)

Нажмите кнопку MUTE для отключения звука, нажмите повторно для включения звука. Нажмите и удерживайте кнопку для отключения экрана. Для включения экрана нажмите любую кнопку или коснитесь экрана.

- Кнопка выбора режима (MODE)

Нажмите кнопку MODE для выбора режима работы устройства.

- Навигация (NAVI)

Нажмите кнопку NAVI для запуска навигационной программы.

- Возврат в предыдущее меню

Нажмите эту кнопку для возврата к предыдущему меню.

- Кнопка DVD

Нажмите эту кнопку для выбора режима воспроизведения DVD.

## Автомобильная мультимедийная навигационная система

- Кнопка меню (MENU)

В режиме DVD нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить каталог.

- Слот карты памяти microSD/SD (Поддержка карт памяти до 32Gb)

Этот слот предназначен для медиа файлов. Карты GPS в этом слоте работать не будут.

- Слот карты памяти GPS

Этот слот предназначен для хранения GPS карт. Медиа файлы воспроизводиться не будут.

- Левая ручка регулировки

Вращайте данную ручку для изменения уровня громкости. Нажмите на ручку для изменения звукового эффекта.

- Правая ручка регулировки

Вращайте ручку для выбора трека/радиостанции. Нажмите на кнопку для Паузы/Воспроизведения.

- Разъем AUX

Разъем применяется для подключения внешних аудио устройств.

- Разъем USB

Устройство может воспроизводить аудио-видео файлы после подключения USB диска к разъему.

Кнопка сброса (RESET)

- Нажмите кнопку для возврата к заводским настройкам. Пользовательские настройки будут удалены.

## Автомобильная мультимедийная навигационная система

### 10. ZOOM

Нажмите на кнопку для масштабирования изображения.

### 11. ANGLE

При воспроизведении многокурсового диска нажмите на эту кнопку для смены ракурса.

### 12. ST/PROG

В режиме радио нажмите кнопку для изменения режимов Стерео/Моно. При воспроизведении диска нажмите кнопку для настройки воспроизведения.

### 13. AMS/RPT

В режиме радио нажмите кнопку для автоматического поиска радиостанции. В других режимах для настройки повтора.

### 14. LOC/RDM

В режиме радио нажмите кнопку для выбора местных или удаленных радиостанций (интенсивности (слабый/сильный) приема радиостанций). В других режимах для случайного воспроизведения.

### 15. PBC

Нажмите на кнопку для управления воспроизведением.

### 16. OSD

Нажмите кнопку для вывода информации о воспроизводимом диске.

### 17. AUDIO

Нажмите кнопку для выбора звуковой дорожки.

### 18. GOTO

Нажмите кнопку для перехода к определенному моменту диска.

## Автомобильная мультимедийная навигационная система

### 1. POWER

Нажмите на эту кнопку для включения/выключения устройства.

### 2. MODE

Нажмите кнопку MODE для выбора режима работы устройства.

### 3. PLAY/PAUSE

Нажмите эту кнопку для паузы, нажмите кнопку повторно для воспроизведения.

### 4. MUTE

Нажмите кнопку MUTE для отключения звука.

### 5. BND/SYS

Нажмите на кнопку в режиме радио для выбора диапазона: FM1/FM2/FM3/AM1/AM2. В режиме просмотра диска нажмите на кнопку для выбора системы цветности NTSC/PAL/AUTO.

### 6. TITLE

При воспроизведении DVD диска нажмите на кнопку для вызова главного меню диска.

### 7. SUB-T

При просмотре видео нажмите на кнопку для настройки субтитров.

### 8. SETUP

В режиме DVD нажмите на кнопку для перехода к настройкам диска.

### 9. SLOW

Нажмите эту кнопку для замедления воспроизведения.

## Автомобильная мультимедийная навигационная система

### ● Микрофон Bluetooth (MIC)

Для обеспечения качественной связи не закрывайте и не заклеивайте микрофон.

### ● Окно загрузки диска

Поднесите диск к окну, он будет загружен автоматически. Перед загрузкой диска убедитесь в отсутствии диска в приводе устройства.

### Внимание:

1. Используйте только лицензионные диски. Некачественный диск может привести к поломке устройства.

2. Используйте только диски диаметром 12 см. Использование дисков диаметром 8 см приведет к поломке.

3. Загружайте диск в дисковод картинкой вверх.



## Интерфейс

### ◆ Главное меню

Нажмите на значок для входа в соответствующе меню:

Список приложений



Дата и время


Пользователь может настроить рабочий стол с ярлыками. Долгое нажатие на любой значок и перенос его в корзину, удалит значок. Пользователь может добавить приложение долгим нажатием на иконку в меню приложения и перетащить его на рабочий стол.

Пролистните данную область для перехода к следующей странице



Страница 2


## Пульт ДУ






Настройки звука:

Выберите желаемую предустановку эквалайзера



Установка обоев рабочего стола:



Нажмите любую иконку для запуска соответствующего приложения:

Нажмите эту иконку для перехода к списку приложений




Пролистните вправо для перехода к следующей странице



Первая страница


Нажмите и удерживайте иконку для переноса ее на рабочий стол.




Вторая страница

## ◆ Меню Радио

Для запуска радио нажмите на значок Радио в главном меню:



## Настройки звука GPS:




Наложение звука

Коэффициент наложения

Включите эту функцию для наложения голосового сопровождения GPS на воспроизводимую музыку, радио и т.д.

## Безопасное вождение:




Включите для просмотра видео во время движения

Не рекомендуется использовать эту функцию, т.к. просмотр видео во время управления транспортным средством не безопасен и может привести к аварии.

### Специальные возможности

#### Настройка кнопок на руле:


Для настройки сначала нажмите на кнопку на руле, затем выберите значение на экране устройства. Повторите процедуру для всех кнопок.



Нажмите для сохранения

#### GPS мониторинг:

Включите для отображения информации о статусе GPS.



Нажмите для включения

#### Автоматический поиск радиостанций. Кнопка вперед (▶▶).

Нажмите эту кнопку для автоматического поиска радиостанции в возрастающем порядке. Когда радио станция будет найдена поиск остановится. Для сохранения станции нажмите и удерживайте кнопки M1-M6.

#### Автоматический поиск радиостанций. Кнопка назад (◀◀).

Нажмите эту кнопку для автоматического поиска радиостанции в обратном порядке. Когда радио станция будет найдена поиск остановится. Для сохранения станции нажмите и удерживайте кнопки M1-M6.

#### Ручной поиск радиостанций (▶).

Нажмите эту кнопку для ручного поиска радиостанций в возрастающем порядке. Нажмите и удерживайте кнопку для продолжения поиска.

#### Ручной поиск радиостанций (◀).

Нажмите эту кнопку для ручного поиска радиостанций в обратном порядке. Нажмите и удерживайте кнопку для продолжения поиска.

#### Кнопка поиска

Нажмите эту кнопку для поиска радиостанций.

#### Сtereo/Моно

В FM диапазоне нажмите эту кнопку для переключения между режимами Stereo и Mono.

#### Местные или удаленные радиостанции (LOC)


Нажмите для выбора интенсивности (сильный/слабый) приема радиостанций.

#### Диапазон

Нажмите для выбора диапазона FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.


◆ Установка приложений (ApkInstaller)

Запустите приложения ApkInstaller для установки приложений






А. Установка приложений

Укажите путь к каталогу с APK файлом приложения.



Запустите APK файл.



## Автомобильная мультимедийная навигационная система

### ◆ Телевидение/iPod


Функции Телевидение и iPod опционально.

### ◆ Системные установки

В главном меню нажмите на иконку Настройки для перехода к установкам системы:




Первая страница



Пролистните вниз


Вторая страница



Пролистните вниз


## Автомобильная мультимедийная навигационная система

Интерфейс установщика.




Запуск установки

Процесс установки.



Установка завершена.




Нажмите для завершения.





### Б. Менеджер приложений. Удаление приложений.

Интерфейс менеджера приложений:




Кликните на приложение которое хотите удалить:



### ◆ Фотографии

Нажмите иконку Фотографии в главном меню для просмотра фото:




### ◆ Камера заднего вида

Камера заднего вида включится автоматически при включении задней передачи:




### ◆ Калькулятор

Нажмите на иконку калькулятор в главном меню:







## Дата




## Часовой пояс



## Время



## Удаление завершено.



Нажмите OK

## ◆ DVD

В главном меню кликните на иконку DVD для перехода в режим воспроизведения диска.



Нажмите на иконку для перехода к предыдущей странице

Нажмите на иконку для перехода к следующей странице



## Автомобильная мультимедийная навигационная система

Выбор назад (⏪)

Нажмите эту кнопку для перехода к предыдущему треку.

Выбор вперед (⏩)

Нажмите эту кнопку для перехода к следующему треку.

Быстрая перемотка назад (⏮)

Нажмите и удерживайте эту кнопку чтобы выбрать скорость перемотки (x2/x4/x8/x20).

Быстрая перемотка вперед (⏭)

Нажмите и удерживайте эту кнопку чтобы выбрать скорость перемотки (x2/x4/x8/x20).

Воспроизведение/Пауза (⏸)

Нажмите эту кнопку для паузы, нажмите повторно для воспроизведения.

Стоп (⏹)

Нажмите кнопку для остановки воспроизведения.

Субтитры

Нажмите на кнопку для отображения субтитров.

Выбор звуковой дорожки (Channel)

Нажмите кнопку для выбора звуковой дорожки.

Меню (Menu)

Нажмите эту кнопку для перехода к меню DVD диска. Не все диски поддерживают эту функцию.

## Автомобильная мультимедийная навигационная система


### ◆ AUX

Для перехода в режим AUX нажмите кнопку AV-вход в главном меню:




### ◆ Установка времени

Нажмите иконку часов в главном меню для перехода к меню настроек:




Телефонная книга:



Журнал вызовов:




Список устройств:




◆ Музыка

Кликните иконку Музыка в главном меню:




Кликните на иконку файлы, чтобы перейти к каталогу.




◆ **Видеорегистратор (опционально)**

Кликните по иконки Видеозапись в главном меню:




Видеозапись    Список файлов

Нажмите на иконку Список файлов для отображения отснятого видео:



Выделить все  
Снять выделение  
Удалить  
Воспроизвести

Нажмите на иконку Воспроизвести для запуска видео плеера:



Информация  
На весь экран  
Отобразить/Скрыть информацию  
Предыдущий трек    Пауза    Следующий трек

Нажмите кнопку Настройки для переходу к настройкам Bluetooth:



Имя устройства  
Пароль

Набор номера:



Ответ на вызов    Завершение вызова  
Пропущенные вызовы  
Загрузка контактов  
Телефонная книга


Bluetooth музыка:



Воспроизведение/Пауза    Следующий трек  
Стоп    Предыдущий трек



Маршрут проложен:



Примечание: во время движения автомобиля изображение карты на экране устройства движется в направлении движения автоматически.

### ◆ Bluetooth

Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне и выполните поиск устройств. Подключитесь к устройству. Пароль по умолчанию 0000.

Нажмите на иконку Bluetooth в главном меню:




### ◆ Навигация

Главное меню:

Нажмите эту иконку для перехода к настройкам




Меню настроек:




Нажмите для перехода к настройкам GPS

Откроется следующее меню:




Выбор GPS приложения по умолчанию:



Вернитесь в главное меню и нажмите на иконку Навигация.



Процесс поиска маршрута:



Поиск маршрута закончится автоматически.





Нажмите для выбора улицы:



Выбор улицы


Меню выбора улицы:




Введите название улицы

Список

Выберите свою улицу




Интерфейс навигационного ПО (на примере iGO)



Нажмите для задания маршрута

Нажмите для выбора адреса




Нажмите для выбора страны:




Выбор страны

Меню выбора страны:



Введите название страны  
Список



Выберите свою страну


После выбора страны Вы будете возвращены в предыдущее меню для выбора города.

Нажмите для выбора города:




Выбор города

Меню выбора города:



Введите название города  
Список



Выберите свой город

После выбора города Вы будете возвращены в предыдущее меню для выбора улицы.