

**Навесной монитор на подголовник с сенсорным экраном 10.1", встроенным DVD плеером и медиаплеером AVS1015T**





**Руководство по эксплуатации**

## Технические характеристики


- ▶ Размер экрана 10.1 дюйм
- ▶ Разрешение 1024 x 600
- ▶ Соотношение сторон 16:9
- ▶ LED-подсветка
- ▶ Поддержка форматов: DVD, CD, VCD, DivX, MPEG4, MKV, AVI, MP3, WMA, AAC, AC3
- ▶ Порт USB
- ▶ Поддержка SD-карт памяти
- ▶ AV-вход/выход
- ▶ Аудио-выход 3,5 мм
- ▶ FM-трансммиттер
- ▶ Двухканальный инфракрасный передатчик для наушников
- ▶ FM-траснмиттер
- ▶ Встроенные стерео-динамики
- ▶ Пульт ДУ
- ▶ Комплект креплений для установки на подголовник
- ▶ Питание от бортовой электросистемы 12В

# Внешний вид и органы управления




# Главное меню

Основное меню располагается на двух экранах




- |   |  |
|---|--|
| 1. Статус воспроизведения<br>текущего файла | 9. Выключить экран                                   |
| 2. Проигрыватель дисков                     | 10. Индикатор активного<br>источника воспроизведения |
| 3. SD-карта                                 | 11. Установки  |
| 4. USB-порт                                 | 12. FM-транسمиттер                                   |
| 5. Вход AV1                                 | 13. Инфракрасный передатчик                          |
| 6. Вход AV2                                 | 14. Игры   |
| 7. Переход к другому экрану                 | 15. Установка обоев                                  |
| 8. Вставить/извлечь диск                    |  |



# Установки и управление

1. Нажмите на , чтобы войти в меню установок.













2. Нажмите «Language», чтобы выбрать язык.



3. Во время воспроизведения DVD/USB/SD прикоснитесь к экрану, чтобы вывести кнопки управления:




- |   |   |
|---|---|
|  Возврат в главное меню    |  Предыдущий трек       |
|  Скрыть кнопки управления  |  Воспроизведение/пауза |
|  Главы                     |  Следующий трек        |
|  Возврат в предыдущее меню |  Стоп                  |
|  Регулировка громкости     |  Следующий экран       |

## Установки и управление

4. Чтобы переместиться в произвольное место трека, потяните полосу статуса воспроизведения.



5. Нажмите  и потяните полосу уровня громкости, чтобы изменить громкость.



6. Нажмите  , чтобы перейти к следующему экрану управления.



- |   |                         |  |             |                 |
|---|-------------------------|--|-------------|-----------------|
|  | Повтор воспроизведения  |  | Т 0001/0001 | Номер главы     |
|  | Порядок воспроизведения |  | С 0003/0218 | Номер трека     |
|   |                         |  | 2/3         | Следующий экран |

## Установки и управление


7. Нажмите  3/3, чтобы перейти к следующему экрану управления.



-  Масштаб изображения
-  MP3
-  Изображения
-  MP4
-  Регулировки дисплея
-  ← 3/3 Предыдущий экран

8. Нажмите  в главном меню, чтобы включить FM-транسمиттер и выбрать частоту.



9. Нажмите  в главном меню, чтобы включить инфракрасный (IR) передатчик и выбрать канал.




- ▶ Для воспроизведения звука через встроенные динамики необходимо в меню отключить FM и IR-передатчики.
- ▶ Чтобы передавать аудиосопровождение на ИК-беспроводные наушники, включите в меню IR-передатчик.
- ▶ Для воспроизведения аудиосопровождения через штатную аудиосистему автомобиля, включите в меню устройства FM-передатчик, выберите частоту и настройтесь на соответствующую частоту на радио-приемнике автомобиля.

## Установка в автомобиль

1. Для регулировки посадочных пазов, воспользуйтесь адаптерами из комплекта.



2. Снимите подголовник и установите крепление на его опоры.



3. Отогните крепежный шарнир на устройстве на нужный угол и вставьте в паз крепления.




4. Зафиксируйте устройство в креплении фиксатором.





# Пульт ДУ



# Схема подключения

